

Ficha técnica

Sto-Ménsula de paso PH

Consola de acero y plástico



Característica

- Aplicación**
- para el soporte del Sto-Salida balcón
 - para la reducción de puentes térmicos

- Propiedades**
- de acero cincado y plástico
 - alta estabilidad
 - baja conductividad térmica
 - proporciona al peldaño del balcón la inclinación correcta (5°)

- Formato**
- saliente: 200, 250, 300 mm
 - altura: 250 mm

Sustrato de soporte

- Requisitos**
- El soporte debe ser plano y resistente, así como estar limpio y seco.
- Las irregularidades mayores deben igualarse mecánicamente o compensarse mediante un enlucido según EN 998-1.

Aplicación

- Aplicación**
- Las ménsulas para peldaños se montan antes de colocar los paneles aislantes.
- Fijar Sto-Ménsula de paso PH con dos espigas para marcos (construcción maciza) o tornillos (construcción de madera) adecuados.
- Se tienen que montar al menos dos ménsulas para peldaños sin sobrepasar la distancia con respecto al intradós de 25 cm. Si el peldaño del balcón tiene una anchura superior a 125 cm, deberán colocarse al menos tres ménsulas sin que se supere una distancia máxima de 75 cm entre cada una de ellas.
- Instalar los paneles aislantes en la zona del parapeto de manera que queden enrasados con la parte superior de la ménsula del peldaño y la parte superior de los paneles aislantes tenga una inclinación de 5°.

Ficha técnica

Sto-Ménsula de paso PH

A continuación, crear un segundo nivel de impermeabilización (por ejemplo, con StoFlexyl y StoGuard Mesh).

Suministro

Embalaje caja

Almacenamiento

Condiciones de Almacenar en lugar seco.
almacenamiento

Certificados / Homologaciones

Identificación

Grupo de productos Accesorios del SATE

Seguridad El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH n.º 1907/2006, anexo II, no se requiere la creación de una ficha de datos de seguridad.
Encontrará más información en www.sto.de sección Fachhandwerker / REACH.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo.

Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Ficha técnica

Sto-Ménsula de paso PH

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstr. 1

D - 79780 Stühlingen

Teléfono: 07744 57-0

Telefax: 07744 57 -2178

infoservice@sto.com

www.sto.de